

# Provtagning för mikrobiologisk analys av unitvatten



Du har fått ett paket för vattenprover från unitvattnet för mikrobiologisk analys.

Paketet innehåller:

- Provrör
- Kylklampar
- Återförslutningsbar plastpåse
- Vadderat returkuvert med returetikett/ kartong med frigolitlåda och returetikett
- Följesedel

## Viktigt att tänka på:

- Ta proverna **måndag-onsdag**, ej torsdag-fredag
- Skicka iväg proverna **samma dag** som du har tagit dem (OBS! Kolla inlämningstider för paket så att posten går iväg samma dag)
- Använd **endast** bifogat returkuvert och lämna in hos ditt lokala postombud
- Lägg aldrig kuvertet i brevlådan och använd inte intern posthantering
- **Oanvända provrör returneras till Sweden Recycling. Ej returnerade provrör debiteras med full pris.**
- Om du vill ta ett prov från sterilen eller annan tappkran, skruva bort silen först och torka rent mynningen.
- Om veckorengöring används i uniten bör om möjligt provet tas 3-4 dagar efter rengöring för att säkerställa fortsatt låga bakterienivåer över tid.
- Har uniten stått oanvänd under en tid bör en längre genomspolning och ev. en rengöring genomföras innan provtagning görs.

## Så här gör du:

1. Frys kylklampen ett dygn innan du skickar iväg proverna.
2. Använd endast bifogade provtagningsrör och var noggrann med handhygien. Undvik att vidröra insidan av korken samt rörmynningen.
3. Ta inte provet direkt på morgonen, vänta tills uniten har varit igång i några timmar.
4. Ta provet från trefunktionssprutan/blästern. Ta bort spetsen vid provtagning och spola i minst 20 sek innan provet tas för att få in fräscht vatten i ledningarna. Om uniten är utrustad med värme i trefunktionssprutan/blästern, stäng då först av värmen och spola därefter något längre för att få ner temperaturen.

5. Fyll röret försiktigt till  $\frac{3}{4}$ , ca 35ml.
6. Kontrollera noga att locket sitter på rakt, för att undvika läckage.
7. Fyll i fullständiga uppgifter på följesedeln och märk röret väl med tex rumsnummer.
8. Lägg rören i plastpåsen tillsammans med kylklamparna.
9. Lägg plastpåsen med rören och kylklamparna samt följesedeln i returkuvertet och förslut kuvertet. Förvara kuvertet i kylan tills du tar det till posten.
10. Lämna in kuvertet hos ett postombud samma dag som du har tagit proverna. Kuvertet måste hämtas därifrån samma dag, så kolla stopptid för paket. Du kan också boka en hämtning med PostNord via telefon: 0771-333310. Boka så tidigt som möjligt för upphämtning samma dag, tiderna kan variera.
11. Du får ett provsvar via e-post efter ca. 2 veckor.