

Provtagning för dricksvattenanalys av unitvatten enl. LIVSFS 2022:12



Du har fått ett paket för provtagning från unitvatten för dricksvattenanalys.

Paketet innehåller:

- Provtagningsflaska
- Frysclampar
- Transportlåda och returetikett
- Följesedel

Viktigt att tänka på:

- Ta proverna **måndag-onsdag**, ej torsdag-fredag
- Skicka iväg proverna **samma dag som du har tagit dem** (OBS! Returen är redan inbokat som företagspaket och ska skickas **som paket!** Kolla **sista inlämningstid/stopptid för paket** så att proverna går iväg samma dag från ombudet som du har lämnat in det på.).
- Använd **endast** bifogat emballage och lämna in hos ditt lokala postombud
- Lägg **aldrig paketet i brevlådan** och använd inte intern posthantering
- **Proverna måste skickas in inom 2 månader** från att ni beställde flaskorna, då returetiketten endast gäller i 60 dagar. Tar ni proverna senare behöver ni kontakta oss för att få en ny returetikett.
- Om du vill ta ett prov från sterilen eller annan tappkran, skruva bort silen först och torka rent mynningen.
- Om veckorengöring används i uniten bör om möjligt provet tas 3-4 dagar efter rengöring för att säkerställa fortsatt låga bakterienivåer över tid.
- Har uniten stått oanvänd under en tid bör en längre genomspolning och ev. en rengöring genomföras innan provtagning görs.

Så här gör du:

1. **Frys** kylklampen **minst 2 dygn** innan du tar och skickar iväg proverna. **Använd samtliga** medföljande frysclampar för transporten.
2. Ta inte provet direkt på morgonen, vänta tills uniten har varit igång i några timmar.
3. Använd endast bifogade provtagningsflaskor och var noggrann med handhygienen. Skruva av korken (en flaska i taget, inte alla samtidigt). Korken får inte läggas på diskbänken eller liknande då risken finns att den då förorenas. Håll i flaskan på mitten och undvik att flasköppningen kommer i kontakt med blästern/kranen för att förhindra

att flaskan blir förorenad med bakterier. Provtagningsflaskan innehåller en liten mängd vätska som förhindrar bakterietillväxt under transport. Denna vätska får inte hällas ut.

4. Ta provet från trefunktionssprutan/blästern (cirka 30 procent) och från fontänen (cirka 70 procent). Ta bort spetsen vid provtagning och spola i minst 20 sek innan provet tas för att få in fräscht vatten i ledningarna. Om uniten är utrustad med värme i trefunktionssprutan/blästern, stäng då först av värmen och spola därefter något längre för att få ner temperaturen.
5. Fyll flaskan till ca 80%, skruva åt korken ordentligt.
6. **Fyll i fullständiga uppgifter på följesedeln** (Provmärkning=Rumsnummer, Kundnummer=står på första raden, klinikens kundnummer hos Sweden Recycling) och notera rumsnummer/rumsbeteckning **med en tuschpenna på etiketten** (OBS! Ej direkt på plasten, då färgen kan diffundera genom flaskan och kontaminera provet.)
7. Förvara proverna i kylan tills du packar dessa för transport.
8. Lägg provtagningsflaskan samt frysklamparna i lådan. Lägg frysklamparna som ett lock över proverna, då sprids kylan jämt nedåt. Lägg följesedeln i lådan och tejpa igen den. Sätt på returetiketten.
9. Lämna in paketet hos ett postombud **samma dag som du har tagit proverna**. Kuvertet måste hämtas därifrån samma dag, så kolla **stopptid för paket**. Du kan också boka en hämtning med PostNord via telefon: 0771-333310. **Ange kundnummer 3500507003 vid bokningen**. Boka så tidigt som möjligt för upphämtning samma dag, tiderna kan variera (oftast kl.10 eller kl.14)..
10. Du får ett provsvar via e-post efter ca. 2 veckor.